

مستند سازی نحوه راه اندازی

DVX-8000

مرکز تلفن زیر قدرت نرم افزار مأخذ آزاد استریسک

- ۱- DVX-8000 چیست ؟
- ۲- این کتاب راهنما برای استفاده چه کسانی طراحی شده است ؟
- ۳- هشدارها
- ۴- واژه نامه
- ۵- کاربردهای DVX-8000
- ۶- قبل از نصب و راه اندازی
 - بررسی شبکه کامپیوتری موجود
 - راه اندازی شبکه کامپیوتری جدید
- ۷- نصب
- ۸- راه اندازی
 - اختصاص IP
 - تغییر رمز عبور
 - دسترسی از طریق SSH
- ۹- اتصال IP Phone به مرکز تلفن و برقراری ارتباط (SIP Registration)
 - تعریف و ساخت شماره داخلی با پروتکل SIP/IAX
 - تعریف و ساخت تعداد زیادی شماره داخلی با سرعت بالا
- ۱۰- تست اتصال IP Phone به سیستم و برقراری تماس
- ۱۱- تعریف ترانک
- ۱۲- اتصال خطوط تلفن شهری به DVX-8000
 - نحوه تست و کنترل صحت کارکرد
- ۱۳- اتصال خط E1 شهری به DVX-8000
 - نحوه تست و کنترل صحت کارکرد
- ۱۴- تنظیمات مربوط به نحوه عملکرد تماس های ورودی و تماس های خروجی (Inbound/Out band route)
 - نحوه تست و کنترل صحت کارکرد
- Outgoing Dial Rules
- ۱۵- ویژگی های سیستم تلفنی
 - همه تماس ها Call forwarding
 - در صورت اشغال بودن خط Call Forwarding
 - در صورت عدم پاسخگویی Call Forward
 - کنفرانس تلفنی
 - Follow ME
 - گروه زنگ Ring Group
 - تنظیمات شرایط زمانی (Time Conditions)
 - CALLBACK AND DISA
 - Call Completion
 - انتقال تماس Call Transfer
 - Manage Call Transfer
 - Blind Call transfer
 - Call Parking
 - نحوه راه اندازی صندوق پست صوتی (VM)
 - نحوه تنظیمات ارسال VM به Email
 - Call Hold
 - Call Hold Retrieve
 - موزیک انتظار Music On Hold
 - Call Pick up Direct
 - Call Pick up group

- پشت خطی ؟ Call waiting (این قابلیت مربوط به خطوط داخلی مرکز تلفن بوده و فعال سازی این قابلیت برای خطوط شهری در توان سرویس دهنده تلفن شهری ست .
- کنفرانس . CONFERENCE MANAGER
- مزاحم نشو (DND) Do Not Disturb
- Line Access, Automatic
- Message Waiting
- Microphone Mute
- Intercom/Paging
- Paging—All Extensions
- Paging—Group
- Paging Answer
- Paging Deny
- Personal Speed Dialing
- Redial, Last Number
- Recording
-

اتصال FXO Gateway به سیستم

اتصال FXS Gateway به سیستم

نحوه فعالسازی Call Waiting

برای این منظور به آدرس زیر باید رفت.

PBX → PBX Configuration → Extensions

در این قسمت داخلی مورد نظر که تمایل به راه اندازی قابلیت Call Waiting برای آن داریم را انتخاب کرده و در صفحه تنظیمات عبارت Call Waiting را به حالت Enable درمی آوریم.

The screenshot shows the D-Link PBX Configuration web interface. The left sidebar contains a menu with categories like Option, Basic, Inbound Call Control, and others. The main content area is titled 'Extension: 108' and includes options to delete, add settings, or edit the extension. The 'Edit Extension' section contains fields for Display Name, CID Num Alias, and SIP Alias. Below these is the 'Extension Options' section, which includes dropdown menus for Outbound CID, Ring Time, Call Waiting, Call Screening, Pinless Dialing, and Emergency CID. The 'Call Waiting' dropdown is currently set to 'Enable' and is highlighted with a green arrow.

پس از ذخیره تنظیم فوق قابلیت Call Waiting بر روی Server فعال خواهد شد. اکنون باید دستگاه تلفن مورد نظر خود را بررسی کنیم. در صورت نیاز به اعمال تنظیمات روی دستگاه تلفن جهت استفاده از قابلیت ذکر شده باید آن را بسته به نوع دستگاه انجام دهیم.